

Procedure

Bilag A til Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg

1. Anlægsejeren/installatøren indhenter Vestsjællands Brandvæsen godkendelse samt afklarer alle spørgsmål vedrørende de brand- og installationstekniske forhold, herunder valg af anlægs- og detektortyper, placering af betjeningsudstyr og nøgleboks m.v.
2. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer ved Vestsjællands Brandvæsen "Fælles nationale betingelser for ABA" med tilhørende bilag.
3. Anlægsejeren/installatøren kontakter TDC for oprettelse af en alarmoverføring.
4. Anlægsejeren/installatøren returnerer "Tilslutningsaftale" til Vestsjællands Brandvæsen i udfyldt og underskrevet stand på vct@vsbv.dk
5. Vestsjællands Brandvæsen sender digital anmodning til anlægsejer/installatør om registrering af kontaktpersoner – "Forholdsordre".
6. Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral opretter anlægget. Så snart TDC har oprettet alarmoverføringen, kan anlægsejeren/installatøren få oprettet "prøve poll" efter aftale med Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral.
7. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) hos Vestsjællands Brandvæsen via hjemmesiden på www.vsbv.dk. Nøglebokse(n) udleveres på brandstationen i Kalundborg, Rynkevangen 12, 4400 Kalundborg eller kan opsættes af Vestsjællands Brandvæsen.
8. Anlægsejeren/installatøren fremsender følgende dokumenter til Vestsjællands Brandvæsen:
 - Godkendt 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. EN ISO/IEC 17020.
 - Situationsplan jf. pkt. 2.2
9. Efter godkendelse fra Vestsjællands Brandvæsen idriftsættes alarmoverføringen endeligt.

Vigtige adresser og telefonnumre

Myndighed

Vestsjællands Brandvæsen
Rynkevangen 12
4400 Kalundborg

Telefon: 44 22 71 12

ABA

Primær vagtcentral
A01-33-06-0080

Vestsjællands Brandvæsen
Rynkevangen 12
4400 Kalundborg

Telefon: 44 22 71 12

Backup vagtcentral
A01-024-05-0080

Midt- og Sydsj. Brand og
Redning
Manøvej 25
4700 Næstved

Telefon: 55 78 78 00