

Tilslutningsbestemmelser

A til Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg

1. Anlægsejeren/installatøren indhenter Vestsjællands Brandvæsens godkendelse samt afklarer alle spørgsmål vedrørende brand- og installationstekniske forhold, herunder valg af anlægs- og detektortyper, placering af betjeningsudstyr, nøgleboks m.v.
2. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer ved Vestsjællands Brandvæsen "Bestemmelser for automatiske brandalarmeringsanlæg" med tilhørende bilag.
3. **Anlægsejeren/installatøren kontakter udbyder af den aftalte netforbindelse for oprettelse af en alarmoverføring.**
4. Anlægsejeren/installatøren returnerer "Kontrakt" til Vestsjællands Brandvæsen i udfyldt og underskrevet stand på vct@vsbv.dk.
5. **Vestsjællands Brandvæsen anmoder anlægsejer/installatør om registrering af kontaktpersoner. Hertil udfyldes Bilag H og dette indsendes til vct@vsbv.dk.**
6. **Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral opretter anlægget. Så snart netudbyderen har oprettet alarmoverføringen, kan anlægsejeren/installatøren få oprettet "prøve poll" efter aftale med Vestsjællands Brandvæsens vagtcentral.**
7. Anlægsejeren/installatøren rekvirerer nøgleboks(e) hos Vestsjællands Brandvæsen via bilag I.
8. Anlægsejeren/installatøren fremsender følgende dokumenter til Vestsjællands Brandvæsen:
 - Godkendt 1. gangs inspektionsrapport fra inspektionsfirma, der er akkrediteret til inspektion af DANAK iht. EN ISO/IEC 17020.
 - Situationsplan jf. pkt. 2.2
9. Efter godkendelse fra Vestsjællands Brandvæsen idriftsættes alarmoverføringen endeligt.

Vigtige adresser og telefonnumre

Myndighed**Vestsjællands Brandvæsen**

Rynkevangen 12
4400 Kalundborg

Telefon: 44 22 71 12

ABA**Primær vagtcentral**

A01-33-06-0080

Vestsjællands Brandvæsen
Rynkevangen 12
4400 Kalundborg

Telefon: 44 22 71 12

Backup vagtcentral

A01-024-05-0080

Midt- og Sydsj. Brand og Redning
Manøvej 25
4700 Næstved

Telefon: 55 78 78 00